

## הגדרת עברית B4250

בכדי להגדיר עברית במדפסת B4250 יש להוריד קובץ הנקרא DRESET.exe  
קובץ זה ניתן להוריד דרך אתר "שר אלקטרוניקה" [www.oki.co.il](http://www.oki.co.il) בלשונית **השרות**.  
הפעלת יישום זה תתאפשר בהנחה שהמדפסת מחוברת בחיבור מקבילי (פרלל) בלבד.  
לאחר הורדת הקובץ לשולחן העבודה יש להפעילו, ואז יפתח החלון הבא:



יש ללחוץ על כפתור "הגדרת עברית". פעולה זו תקבע מחדש את תצורת העברית במדפסת.